SARL Bach alu – Chargeur Plus
74 rue principale
17500 St Hilaire du bois - FRANCE
Tel : 05.46.86.09.38 – 05.46.04.04.28
Siret : 48 151 0088 0024 TVA : FR95481520088

Manuel d'entretien

Règle générale d'entretien machine

Caractéristiques Techniques.

Fabricant :	SARL Bach alu -Chargeurplus
Type :	Mini pelle
Model :	La Libellule
Version :	2013
Origine :	UE - France
N° de chassis :	
Année de fabrication :	
Masse à vide :	435 Kgs
Poids total en charge :	490 Kgs
Hauteur totale :	1700 mm
Largeur :	720 mm
Longueur hors tout :	2100 mm
Hauteur max :	1800 mm
Hauteur max sous godet fermé :	1450 mm
Profondeur max de creusé :	1300 mm
Puissance a l'arrachement :	0.9 T
Moteur essence refroidissement par air	
Moteur :	6.5 cv Loncin G200FA
Type :	Mono - cylindre, 4 temps
Puissance :	4.1 Kw
Cylindrée :	196 cc
Consommation (à 100% de charge) :	1.9 l/h
Capacité du réservoir carburant :	3.7 l
Système hydraulique	
Pompe hydraulique :	Pompe à engrenage 4.8 cc
Pression de service :	120 bars
Debit :	7.2 l/min
Rotation tourelle :	Orbital par chaine
Moteur de traction :	Orbital
Capacité de réservoir hydraulique :	17.6 L
Chenilles d'origine:	150x72x48

Nous certifions les caractéristique standard de nos machine sous réserve d'un montage identique au model d'origine. Les N° de séries seront délivrés sous réserve du montage fait dans nos locaux.

Tableau d'entretien du moteur thermique essence 6.5cv :

Entretien régulier A faire tous les mois ou au nombre d'heures indiquée depuis la première utilisation de la machine Opération			Chaque usage	Premier mois ou 20 heures	Tous les 3 mois ou 50 heures	Tous les 6 mois ou 100 heures	Tous les ans ou 300 heures
	Huile moteur	Vérifier le niveau	**X**				
		Changer		**X**		**X**	
	Filtre à air	Vérifier	**X**				
		Nettoyer			**X** (1)		
		Remplacer					**X** (2)
	Coupelle de décantation	Nettoyer				**X**	
	Bougie	Vérifier / nettoyer				**X**	
		Changer					**X**
	Antiparasite	Nettoyer				**X**	
	Ralenti	Vérifier / réglé					**X** (3)
	Jeu de soupape	Vérifier / réglé					**X** (3)
	Réservoir et filtre	Nettoyer					**X** (3)
	Chambre de combustion	Nettoyer	Apres environs 300 heures				
	Conduit de carburant	Vérifier	Apres 2 ans (remplacer si nécessaire)				

(1) Entretenir plus fréquemment lorsqu'il est utilisé dans des endroits poussiéreux
(2) Remplacer uniquement la partie en mousse
(3) Ces articles doivent être desservis par le concessionnaire-réparateur, sauf si vous avez les outils adéquats

Entretien de la machine :

Entretien régulier A faire tous les mois ou au nombre d'heures indiquée depuis la première utilisation de la machine Opération			Chaque usage	Premier mois ou 20 heures	Tous les 3 mois ou 50 heures	Tous les 6 mois ou 100 heures	Tous les ans ou 300 heures
	Huile hydraulique	Vérifier le niveau	**X**	**X** (1)			
		Changer					**X**
	Crépine	Vérifier		**X** (1)			
		Nettoyer		**X** (1)			
		Remplacer					**X**
	Réservoir	nettoyer		**X** (1)			**X**
	Axes	Vérifier	**X**				
	Vis	Vérifier / Resserré	**X**				
	Graissage	A faire	**X**				
	Chenilles	Tension	**X**				
		Vérifier	Faire attention si plus de 2 maillons son parti, changer la chenille				
	Flexible	Vérifier / Resserré	**X**				**X** (2)
		Vérifier	En cas de fuite changer le flexible directement				

(1) Vidanger le réservoir, si il n'y a pas trop de dépôt, filtré l'huile et réutilisé là.
(2) Changer les flexibles si la tresse est apparente et rouillé